

# UVC WEB カメラ UCAM-DLI500T シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、UVC Web カメラ "UCAM-DLI500T" シリーズをお買い上げいただき誠にあ りがとうございます。

このマニュアルでは "UCAM-DLI500T" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただく ための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。 また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて"UCAM-DLI500T" シリーズ を「本製品」と表 記しています。

- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です
- Windows Live ™は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または
- Mac および Mac ロゴは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- "Playstation"は株式会社ソニー・コンピュータエンターテインメントの登録商標です。また、 "XMR"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

#### 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど ↑ **警告** この表示の注息争項で 3 : 人身事故の原因になります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり 他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### **注**警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコン から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに 使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを 十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げ の販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま 使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン
- 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原 因になります。
- また、故障時の保証対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし ないでください。
  - 火災や感雷の原因になります。

#### <u></u> 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
  - 暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - 平坦でないところ、振動が発生するところ
  - ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほごりの多いとごろ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し
  - 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

#### お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

#### ●取り付け上の注意

- ・本製品はICの仕様上、必ず5V、500mAが供給されている USB ポートに接続してください。
- ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製 品を台座により取り付けられない場合があります。取り付け部の 厚みが 36mm を超えるディスプレイには取り付けできません。
- 台座にて固定できない場合は、平らな面に設置してください 取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って 設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、ケ ブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器
- が破損する恐れがあります。 Web カメラの方向を変える場合は、必ず台座部分を手で押さえた まま動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本製 品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 凸凹がある場所や斜めになっている場所に Web カメラを取り付 けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下
- 本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 Web カメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分 に取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品 が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。

#### ●で使用上の注意

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着 した場合などは市販のレンズブロアなどで取り除いてください。 お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以
- 上でのビデオチャットが行えない場合があります。
- お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェア がご利用いただけない場合があります。
- ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など で十分な性能が得られない場合があります。
- 本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタン バイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなく なることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態 またはスリープ状態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンか ら取り外して、再度接続し直してください。
- Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでくださ い。省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリ
- ケーションをあらかじめ終了してください。 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証および
- サポートサービスの対象外となります。 ※本製品は USB2.0 専用です。USB1.1 インターフェースには 対応いたしません。

#### ●パッケージ内容の確認

マルチスタンド

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。

Web カメラ本体... LED 動画場影時に占

●イヤホンマイク (Windows 専用) ... 1個

内蔵マイク 音声を入力するときに使用します。



•USB2.0 ケーブル(0.8m)	1	個
•マニュアル & ソフトウェア CD		
•ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)	1	部
<ul><li>ソフトウェアガイド</li></ul>	1	部

# Windows® 7 (SP1 含む)、Windows Vista® (SP2)に対応しています。

### Step1 Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラ の USB ポートに接続します。



2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。 ※ ディスプレイのトがおすすめです。 ノート PC などの薄いディス デスクトップ PC などの厚い プレイに取り付ける場合 ディスプレイに取り付ける場合



#### Step**2** Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き いUSB コネクタを美し込みます。



- № パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- 🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「デバイスドライバーソフトウェアが正しく インストールされました」というメッセージが表示されます。



Windows Vista®の場合

# Step3 正しく動作するか確認する

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。


- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROMの内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。
  - ◎ CD-ROMの内容が表示 されないときは、[スター ト]ボタンー[コンピュー タ]の順にクリックし、 CD-ROMを挿入した CD-ROM ドライブをダ ブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

- □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク に保存して使用することもできます。
- 3. [Device]メニューをクリック して、「UCAM-DLI500TIに チェックがついていることを 確認します。 ついていない場合は、「UCAM-DLI500TJをクリックします。





「AMCAP」を終了します。



#### ● 音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。

- 7. [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。 コントロール パネルが表示されます。
- **2.** [ハードウェアとサウンド] [サウンド]をクリックします。 サウンドのプロパティが表示されます。
- **3.** [録音]タブをクリックします。
- ▲ 「マイク Venus USB2.0 Camera (Audio) | が表示され します。

ついていない場合は、「マイク Venus USB2.0 Camera (Audio) |を選択し、

既定値に設定(S) ▼をクリックします。

□ 内蔵マイク以外を使用 するときは、この画面 で使用するマイクを選 択してください。

- **5.** OK をクリックします。
- 6. 右上の をクリックし、コントロール パネルを終了します。

模式(C)

OK Neかせた 池田(A)

7 音声の入力テストをします。 詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

#### Step4 動画を撮影して楽しむ

撮影した動画は、弊社提供の「エレコム WebCam アシスタント で編集や Youtube に投稿したり、その他の動画投稿サイトに投 稿したり、ライブ配信して楽しめます。

> 動画編集、動画投稿については、別紙「ソフトウェア ガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく ださい。

動画の編集や投稿・配信をお楽しみください

# Windows<sup>®</sup> XP で使用する

これで Web カメラが使用できるようになりました。


サービスパック3の場合はそのままでお使いいただけます。Windows® XPのサービスパックが無印または  $1\sim2$  の場合は、 最新のサービスパックを適用してください。詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

# Step Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラ の USB ポートに接続します。




2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。 ディスプレイの上がおすすめです ノート PC などの薄いディス デスクトップ PC などの厚い プレイに取り付ける場合 ディスプレイに取り付ける場合



# Step 2 Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き い USB コネクタを差し込みます。



- ◎ パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。 🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と いうメッセージが表示されます。 ○ 新しいハードウェアが見っかりました

これで Web カメラが使用できるようになりました。

# Step3 正しく動作するか確認する

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

#### ● 肿像の確認

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、
  - をダブルクリックします。 🖏 CD-ROM の内容が表示 されないときは、「スター ト] ボタンー[マイコン ピュータ]の順にクリック し、CD-ROMを挿入し た CD-ROM ドライブを



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。 □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク

- に保存して使用することもできます。 3. 「Device」メニューをクリッ
- クして、「USB ビデオデバ イス」にチェックがついてい ることを確認します。 ついていない場合は、「USB ビデオデバイス」をクリック します。



- 4.  $\lceil Option \mid X = 1 h \rangle$ 「Preview」をクリックして チェックマークをつけます。 Web カメラからの映像が表 示されれば、Web カメラは 認識されています。 **5.** 右上の**区**をクリックし
- 「AMCAP」を終了します。

Web カメラが正しく動作していることを確認できました

#### 音声の確認


内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。 **1.** [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。

- コントロール パネルが表示されます。 2. [サウンド、音声、およびオーディオ デバイス] - [サウン ドとオーディオ デバイス]の順にクリックします。
- サウンドとオーディオデバイスのプロパティが表示されます。 3. [オーディオ]タブをクリックします。

□ 本製品を実際にビデオチャットソフトで使用するには、「音 声]タブの「音声録音」も手順4と同様に設定してください

- 4. 「録音」の「既定のデバイス」 から「Venus USB2.0 Camera ( (Audio)」を選択します。 💐 内蔵マイク以外を使用 するときは、この項目
- 択してください。 **5.** 「既定のデバイスのみ使用す る」にチェックをつけます。

8. 音声の入力テストをします。



の 数定のデバイス

# Step4 動画を撮影して楽しむ

撮影した動画は、弊社提供の「エレコム WebCam アシスタント で編集や Youtube に投稿したり、その他の動画投稿サイトに投 稿したり、ライブ配信して楽しめます。



動画編集、動画投稿については、別紙「ソフトウェア ガイド川に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく

詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

ださい。

動画の編集や投稿・配信をお楽しみください。

**Macintosh で使用する** MacOS X 10.5 ~ 10.5.8、10.6 ~ 10.6.8、10.7 ~ 10.7.2 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

#### Step Web カメラを設置する

**7.** 付属のUSBケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。




**2.** Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。 スプレイの上がおすすめです。 ノート PC などの薄いディス デスクトップ PC などの厚い



#### Step2 Web カメラを接続する

- 7. Macintosh の USB ポートに、 Web カメラの USB コネクタを 差し込みます。
  - Macintosh の雷源が ON の ときでも抜き差しできます。



2. 自動的に Web カメラが認識されます。 これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の「iChat |を使用して、Web カメラの映像が正し く映るか、および内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるか を確認します。

- 7. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。
- **2.** 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブル 「iChat」が起動します。

3. 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。

PLAYSTATION。3 で使用する システムソフトウェアのバージョン 4.00 に対 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

✓USB ポート

小さい USB コネクタ

プレビュー画面が表示されます。

Step Web カメラを設置する

USB コネクタを Web カメラの ≦

2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。

薄いディスプレイに取り付け 厚いディスプレイに取り付ける

※ ディスプレイの上がおすすめです。

Step2 Web カメラを接続する

Web カメラの USB コネクタを差し <

₩ USB コネクタの上下方向を間違え

2. 自動的に Web カメラが認識されます。

■ PLAYSTATION。3 の電源が ON → のときでも抜き差しできます。

ないように、正しく接続してください。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

1. PLAYSTATION®3のUSBポートに、

7. 付属のUSBケーブルの小さい


USB ポートに接続します。

**4.** 環境設定... をクリックします。 ♣^^○ 環境設定が表示されます。



**5.** [オーディオ/ビデオ]が選択さ れていることを確認します。 選択されていない場合は、[オーディ オ/ビデオ]をクリックします。

- **6.** 「カメラ」から「UCAM-DLI500T」を 選択します。
- 7. 「マイク」から「Venus USB2.0 Camera (Audio) |を選択します。
  - 🖏 内蔵マイク以外を使用すると きは、この項目で使用するマ イクを選択してください。



メーターが声に合わせて変化すれば、内蔵マイクは認識されています。

毎、たままでである。

プレビュー画面に Web カメラか 📵 🗅 らの映像が表示されれば、Web カメラは認識されています。

**10.** 左上の●をクリックし、プレ ビュー画面を終了します。



Web カメラおよび内蔵マイクが正しく 動作していることを確認できました。

> № 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際の チャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、動画撮影・編集ソフトをインストールして、動画編集 や動画投稿を楽しみます。

詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになる動画編集ソフトな どのマニュアルをお読みください。

## Step3 正しく動作するか確認する

システムソフトウェアのバージョン 4.00 に対応しています。

Web カメラの映像が正しく映るか、および内蔵マイクを使用して、 音声が正しく入力されるかを確認します。 7. Web カメラが PlayStation®3 に接続されていることを確認

します。 2. "XMB" のホームメニューから[設定] — [周辺機器設定] — [カ

メラ機器設定]を選択します。 カメラからの映像が表示されます。

Web カメラからの映像が表示されれば、Web カメラは認識さ れています。

- 3. [×]ボタンを押してホームメニューに戻ります。
- 4. "XMB" のホームメニューから[設定] [周辺機器設定] [音 声機器設定]を選択します。
- 5. 「入力機器」から「UCAM-DLI500T」を選択します。



🖏 内蔵マイク以外を使用するときは、この項目で使用するマイ クを選択してください。

**6.** 内蔵マイクに向かって声を出します。 ベーターが声に合わせて変化すれば、内蔵マイクは認識されています。

7. [×]ボタンを押してホームメニューに戻ります。

Webカメラおよび内蔵マイクが正しく動作していることを確認できました。

### 付録

#### 《音声の入力テスト》

Windows®の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正しく 入力されるかを確認します。

#### ● Windows® 7、Windows Vista® の場合

- 1. [スタート] ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [サ ウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- 2. ●録音の開始(S) をクリックします。
- **3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンド レコーダー」の表示部 が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。
- **4.** 録音の停止(S) をクリックします。
- **5.** 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、 キャンセル をクリックします。
- 6. 右上の をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保存 しますか?」というメッセージが表示されたら

#### ● Windows® XP の場合

- **1.** [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [エン ターテイメント] - [サウンド レコーダー] の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- **2.** をクリックします。



. .

表示部

「サウンド レコーダー」の表示部 が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。

**3.** マイクに向かって声を出します。

- **4.** をクリックします。
- **5.** 右上の**区**をクリックします。
- 6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」と いうメッセージが表示されたら (パパル)をクリックします。

#### 《付属のイヤホンマイクを使用する場合》

付属のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセンジャーソフトで自 かの声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を聞くことができます。

付属のイヤホンマイクのマイクプラグをパ コンのマイク入力端子に差し込みます。

#### ●イヤホンの接続

付属のイヤホンマイクのイヤホンプラグ をパソコンのイヤホン出力端子に差し込 みます。



🧠 付属のイヤホンマイクは Windows® 専用です。Macintosh および PlayStation®3ではご使用になれません。カメラ本体の内蔵マイク

#### 《Web カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いの動画撮影ソフトなどから呼び出して行います。 詳しくは、お使いの動画撮影ソフトのマニュアルやヘルプファイルをご

#### こまったときは

#### ■ Windows® XP のサービスパックのバージョン確認

- 🖏 サービスパックとは、Windows® の発売後に発見された問題に対し ての修正プログラムや、さらに使いやすくするための更新プログラ ムをまとめたものです。
- 7. スタートメニューを開き、「マイコンピュータ」アイコンを右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。
- **2.** サービスパックのバージョンを 確認します。



サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サ ビスパックが最新のものでない場合は、WindowsUpdate を使用 して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。

バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説 明書をご確認いただくか、パソコンメーカーまでお問い合わせく

(2011年 12月現在の Windows® XP の最新のサービスパック は Service Pack 3です。)

#### ■ Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.5 -10.5.8、10.6~10.6.8、10.7~10.7.2 であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

1. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。



2. Mac OS X のバージョンを確認します。 Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.5~10.5.8、10.6~ 10.6.8、10.7~10.7.2 であることを確認します。

#### ● PlayStation®3 のシステムソフトウェア バー ジョンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェア バージョン が 4.00 であることが必要です。 次の手順でソフトウェア バージョンを確認します。

7. "XMB" のホームメニューから[設定] — [本体設定] — [本体情報] を選択します。

本体情報が表示されます。

2. システムソフトウェア バージョンが4.00であることを確認します。

システムソフトウェア バージョンが 4.00 以前のバージョンの場 合は、システムアップデートを実行して、PlayStation®3 のシス テムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)してくだる

システムアップデートの手順については、PlayStation®3 のマ ニュアルをご覧ください。

### 《ハードウェアの動作環境》

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。こ 利用の環境が全て対応していることをご確認ください。動作環境以外で 使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

#### Windows® CPLL

Intel Core 2 以上 メインメモリ 空き容量 1GR以上推奨 HDD 空き容量 500MB 以上推奨

USB2.0 ポート 5V、500mA の電力が供給できること Direct X 9.0c 以降

#### Macintosh CPU

PowerPC G5 以降 /Intel Mac 対応

※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質 動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

#### 仕様

Web カメラ本体	
受像素子	1/4 インチ CMOS センサー
有効画素数	500 万画素
最大解像度	2592 × 1944 ピクセル
フォーカス方式	固定フォーカス
最大フレームレート	最大フレームレート 【YUY2 形式】 ~ 640 × 480 ピクセル時: 30fps ~ 1920 × 1080 ピクセル時: 7.5fps 2592 × 1944 ピクセル時: 2.5fps 【MJPEG 形式】 ~ 1280 × 720 ピクセル時: 30fps ~ 2048 × 1536 ピクセル時: 15fps
色数	約 1677 万色(24bit)
インターフェイス	USB 2.0 専用
外形寸法	収納時:幅 62.0mm ×奥行 38.5mm ×高さ 17.5mm 使用時:幅 72.0mm ×奥行 38.5mm ×高さ 37.5mm ※ケーブル含ます
クリップ最大開口寸法	約 36mm
ケーブル長	約 0.8m
動作温度 / 湿度	5℃~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応 OS	Windows 7 (~ SP1), Windows Vista (~ SP2), Windows XP (SP3) MacOS X 10.5~10.5.8, 10.6~10.6.8, 10.7~10.7.2

#### イヤホンマイク

イヤホン部		マイク部	
ダイヤフラム直径		マイク形式	
ダイヤフラム方式	ダイナミック型	マイン形式	
最大入力	5 mW	指向性	
インピーダンス	32Ω ±20%	入力感度	
周波数帯域	20~20,000Hz	周波数帯域	
プラグ形状	3.5 <i>¢</i> ステレオ	インピーダ:	
J J J J IDW	ミニプラグ	プラグ形状	

	( 1 > 7   20	コンデンサー万式
	指向性	無指向性
	入力感度	- 38dB ±4dB
	周波数帯域	20 ~ 16,000 Hz
	インピーダンス	2.2K Ω
-	プラグ形状	3.5 ¢ステレオ ミニプラグ

幅 37.0 mm×奥行 16.0 mm×高さ 17.0 mm

エレクトレット

PLAYSTATION®3 (システムソフトウェア 4.00)

# 製品に関するお問い合わせ

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.ip/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[ 受付時間 ] 9:00 ~ 19:00 午山無休

> ケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法やサポートについての お問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

#### 保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。 キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置 に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

> UVC Web カメラ UCAM-DLI500T シリーズ ユーザーズマニュアル 発行 エレコム株式会社

> > 2011年12月20日 第1版

本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載すること を禁止させていただきます。

本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エ レコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する

本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきまし ては、責任を負いかねますのでご了承ください。

> ©2011 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved UBB0-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で 貼り付けて保管してください。

- 2 -